

Stürze

hohl oder voll

Vorbereitung:

Da durch technische Einschränkung nur 7 Bohrungen möglich sind, ist es notwendig, die fehlenden Löcher bei den Auflagern manuell zu bohren:

- Vom letzten Loch im Raster von 12,8cm weiter messen (12,8; 25,6 ; 38,4; 51,2 ; 64; 76,8 usw.)
- Holzziegel ist 12,8cm dick, deshalb hier die Mitte bei 6,4cm das Loch ansetzen
- 2cm Fosterbohrer mind. 3cm tief
- Oben und unten, vom Sturz bohren

