

Windpapier Montage

1. Jeder Stoß muss geklebt werden
2. Windpapier an Beton (Bodenplatte oder Kellerdecke) oder Pfette(Massivholz) kann mit Kartuschenkleber (dauerelastisch) geklebt werden, ca. 1cm breite Schnur auftragen, anpressen, fertig
3. KEIN Klebeband darf auf Zug oder Spannung geklebt werden
4. Windpapier muss mit Fensterrahmen/Türrahmen verklebt werden
5. Folie kann man senkrecht oder waagrecht verwenden, aber dann unten beginnen(Schuppenwirkung-Regenwasser)
6. Bei schrägen Giebelwände ist das Windpapier mit der Folie, die auf den schräg geschnittenen Holzriegel aufliegt, verklebt werden, Skizze

